

INTRODUCCIÓN

Este manual es un apéndice de “ALADINO - Manual del usuario”. Explica las operaciones de administrador para gestionar los usuarios.

Recordemos que ALADINO es un sistema de control de acceso. En la cabina, cerca de cambiar los botones, no es el dispositivo lector de ALADINO. Un usuario que quiere hacer una llamada a un piso controlado debe ser verificada mediante huella digital, o una contraseña o una tarjeta. Cuando reconocido el usuario dispone de 30 segundos para hacer una llamada a sus plantas habilitadas. El administrador debe agregar los usuarios al sistema ALADINO.

Añadir un Usuario

Para añadir un nuevo usuario al sistema de control de acceso ALADINO se requieren los siguientes pasos:

- añadir el usuario al dispositivo lector por el dedo / contraseña / tarjeta y obtener una ID código único
- añadir el código de identificación de la base de datos ALADINO especificar una cantidad de crédito y pisos habilitados

Añadir un usuario al lector ALADINO

- El botón de presas de administrador “MENU” y entradas de su contraseña (por defecto es “MOVILIFT”, o “66845438”), por lo que el acceso al menú está desbloqueado
- Seleccione “1-Users”
- Seleccione “1-Enroll”
- Seleccione la entrada preferida para el usuario actual: “1-Finger” o “2- Password” o “3-Card”
- El dispositivo propone el primer código de identificación único disponible, por ejemplo “5”. Confirmar y recordarlo
- Añadir un nombre nemotécnico
- Si “Finger”, entonces se requiere que “Press Your Finger!” 3 veces. Después de “Successfully Enrolled”! pulse la tecla ESC
- Si “Password” y luego introduzca una contraseña numérica, con una longitud que usted prefiera
- Si “Card” a continuación, pasar la tarjeta de usuario muy cerca del teclado del lector ALADINO
- Repita este procedimiento para cada nuevo usuario
- Cuando termine, pulse ESC para salir y bloquear el menú

Añadir un usuario a la base de datos ALADINO

El Administrador está en el rango de Wi-Fi de ALADINO CPU. Se conecta su dispositivo (portátil, tableta, teléfono inteligente) a la siguiente red Wi-Fi:

Nombre de la red (SSID)	aladino
clave de seguridad (PSK)	ChangeMe

Una vez establecida la conexión se inicia un navegador para acceder al servidor web integrado de ALADINO. Los parámetros por defecto son:

Dirección (URL)	http://192.168.50.1
Usuario	admin

Contraseña	secret
------------	--------

- Seleccione la página “Base de datos”
- Seleccione “Add a new user”
- Entradas de un nombre nemotécnico
- El código es el número recibido por el lector antes de ALADINO. Se debe introducir como número de 10 dígitos. Por ejemplo, si el código es “5” entonces se debe ingresar “0000000005”
- Añadir un crédito, cantidad de carreras, por ejemplo el número 1000. Si desea una cantidad ilimitada a continuación, escribir la palabra 'UNLIMITED' en mayúsculas y sin comillas
- Dejar Expire y Note campos vacíos
- Pulse el botón “Add”
- Añadir un nuevo piso habilitado para el nuevo usuario. Deja “Doora” y “DoorB” vaciar. Repita este procedimiento para cada piso habilitado. Si el usuario está habilitado para todas las plantas y presionar “All floors”
- Cuando termine, pulse “Done / Return”

Nota: el número del piso siempre está en el rango de 0% 31

Añadir pisos libres

Lo más probable es que podría haber un piso o varios pisos que no debe ser accesible por los usuarios especificados. Este suelos libres pueden ser añadidos / eliminados por la página de la base de datos “Free Floor”.

Nota: el número del piso siempre está en el rango de 0% 31

Tablero de control BR100

Normalmente ALADINO CPU está conectada a la placa de control BR100 por un enlace de cable CAN serie.

Para habilitar el control de acceso con ALADINO se requiere para establecer el parámetro X5 bordo BR100 de valor: 3 (esta opción está disponible desde v1.xxx)

Si se pierde la conexión o ALADINO CPU no está funcionando BR100 los informes de visualización “Error 128”.

Operación del sitio remoto

Si conecta ALADINO CPU a la red de Internet del sitio de instalación, si está disponible. Se puede utilizar Wi-Fi o Ethernet por cable. Para una conexión temporal a Internet puede activar la funcionalidad “WiFi Hotspot” en la que Android o IOS teléfono inteligente, la configuración de la red wifi siguiente:

Nombre de la red (SSID)	Movilift
clave de seguridad (PSK)	Movilift

El administrador instala la aplicación VNC Viewer (disponible de forma gratuita para todos los sistemas de funcionamiento de www.realvnc.com) En su dispositivo también conectado a Internet. El uso de una cuenta específica con el usuario y la contraseña proporcionada por Movilift se puede conectar a la CPU ALADINO desde un sitio remoto.

LOS DATOS DE COPIA DE SEGURIDAD

Se sugiere hacer periódicamente una copia de seguridad de los datos del usuario para evitar pérdida si algo va mal. Un método simple es insertar una impulsión de la pluma de memoria en el puerto USB disponible en el lado del lector de ALADINO y dejarlo siempre insertado.

Apoyo

Insertar una impulsión de la pluma de memoria en el puerto USB disponible en el lado del lector de ALADINO.

- El botón de presas de administrador "MENU" y entradas de su contraseña para acceder al menú está desbloqueado
- Seleccione "1- Users"
- Seleccionar "3-Download" para copiar datos de usuario de lector de ALADINO a la impulsión de la pluma
- El acceso al servidor web como se describe antes. Seleccione "System" "Database mngm." "Backup Database" y guardar en su ordenador portátil en el archivo "aladino.db"

Restaurar

- El botón de presas de administrador "MENU" y entradas de su contraseña para acceder al menú está desbloqueado
- Seleccione "1- Users"
- Seleccione "4- Upload" para copiar los datos del usuario de la unidad de la pluma al lector ALADINO

El acceso al servidor web como se describe antes. Seleccione "System" "Database mngm." "Backup Database" en "Browse" y seleccione el archivo "aladino.db" que ha guardado en su ordenador portátil. A continuación, pulse el botón "Send request".

Notas adicionales

Cuando se utiliza el lector de ALADINO se sugiere a no seguir la etiqueta OK y ESC propuesto en la pantalla debido a que estas etiquetas no están muy vinculados a la llave debajo de ellos.