




Picture	Description	Reference
	Tarjeta MCP-7	3W.0591.SS.3
	Tarjeta MCP-7S	3Z.0598.AN.31
	Tarjeta MCINV4	3X.0591.RX.1 (tension de 220v) // 3X.0591.RX.2 (Tension de 380v)
	Tarjeta MCINV5SL	3Z.0598.AV.30
	Tarjeta MACB	3Y.0591.SF.1
	Tarjeta MRPT	3Z.0591.SR.1
	Tarjeta MCC-3	3W.0591.RY.2
	Tarjeta MCC3S	3Z.0598.AG.1
	Unidad IGBT 380V - 36A	3Y.6503.JD.8
	Unidad IGBT	3X.6503.FE.6

Picture	Description	Reference
	Tarjeta MCOP-3	3Z.0598.CX
	Modulo TLS	3X.6505.A
	MCO-4S	
	Tarjeta MGR	X08.063.036
	Tarjeta MFCH2	3Z.0598.Z.1
	Tarjeta MPC1	3X.0591.TC.1
	Tarjeta MPC4L	3Y.0592.AC.1
	Tarjeta PSC2	3Z.0598.DG.1
	Botón de hall	3Z.0591.MY2
	Botón de llamada de cop	3Z.0096.DD.1
	Tarjeta de botones ISBM	3Z.0598.X.1

Picture	Description	Reference
	Inversor Weg operador de puertas	x08.057.001
	contador de pulsos operador(TACENCI)	3Z.0598.DD.1
	Módulo M4RS	3Z.0598.AS.1
	Módulo M6RS	3Z.0598.AC.1
	Tarjeta MFINV	3Y.0591.PV.1
	Llave electronica inductores	3Y.6553.D.1
	Indicador de piso y dirección	3Z.0591.DL.1 (para un dígito) // 3Z.0591.DL.2 (para dos dígitos)
	Botón de llamada Soft Press	
	Botón de llamada New Soft Press	
	Illum. LED de Cabina Amazon/Export Cuadrada/circular	
	Botón de llamada Maestro BSLP	

Picture	Description	Reference
	Pantalla LCD TKXXI	
	Sapato de puerta em X	
	Rueda de Puerta superior D60/inferior D44	
	MCINV 6S	
	IGBT AA.6 380 V	3Y.6504.AA.6
	IGBT AA.8 380 V	3Y.6504.AA.8
	IGBT AA.9 380 V	3Y.6504.AA.9
	KIT MCINV4 - MCINV6S	